
1/8オフロード トラギー競技専用エンジン

MAX-25XZ

取扱説明書

このたびはOSエンジンをお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。

- この取扱説明書と「保証書」をよくお読みのうえ 正しくお使いください。 とくに「安全上のご注意」は必ずお読みください。
- また必要なときに、参照できるように取扱説明書は 大切に保管してください。
- 使用する模型や無線操縦装置等の説明書も、 あわせてお読みください。



O.S.ENGINE

始動~ブロ
キャブレタ
メンテナン
トラブルシ
エンジン、
分解図&部
オプション
三面図
アフターサ

目次

始動〜ブレークイン(ならし運転)	19-23
キャブレターの調整	24-26
メンテナンス、エンジンの点検	27-29
トラブルシューティング	30-33
エンジン、キャブレタースロットル 分解図&部品表	34-37
オプションパーツ&アクセサリー	38-39
オプションパーツ&アクセサリー 三面図	

安全上のご注意

- * ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- * この安全上の注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。 常に安全を心がけエンジンの馬力を軽視しないこと。エンジンを安全に使用するのはあなた自身の責任です。いつも注意深く分別ある行動をして楽しく使用してください。
- この注意事項は誤った取扱いをした時に、生じる危害や損害の程度を「警告」「注意」 に区分しています。

⚠ 警 告

この表示の欄は、人が死亡または重傷 を負う可能性が想定される内容です。

⚠ 注 意

この表示の欄は、人が中程度または軽 傷を負う可能性及び物的損害のみの発 生が想定される内容です。

2

⚠ 警 告

・燃料は有毒ですので目や口に入れないでください。 幼児や子供の手の届かない冷暗所で保管してくだく さい。健康を害する恐れがあります。



- ・換気の悪い場所(密閉したガレージ や室内等)で運転しないでください。 有害な一酸化炭素等を排出しますの で必ず戸外で運転してください。 健康を害する恐れがあります。
- ・燃料は火気厳禁です。 火災の恐れがあります。



・運転中、運転直後のエン ジン本体やサイレンサー、 マニホールドに触れない でください。



やけどの恐れがあります。


- ・このエンジンは車用です。模型用以外に、 使用しないでください。ケガや故障の原 因となります。
- ・エンジンは模型に搭載してから始動して ください。搭載前に始動するとケガの恐 れがあります。
- ・必ず消音効果の高いサイレンサーを使用 してください。耳に損傷を受ける恐れが あります。
- ・エンジンを使用するときは、子供や周囲の人々は安全のために、模型から6メートル以上離してください。エンジン始動後は模型には、近付けないでください。ケガをする恐れがあります。
- ・模型にエンジンを取り付けるときは、模型 の説明書の指示に従って、確実に取り付け てください。エンジンがはずれてけがをす る恐れがあります。
- ・プラグを通電しての点検時は手で持たずに、 工具等ではさんで行ってください。また顔 を近付けないでください。コイル内の燃料 が沸騰してやけどをする恐れがあります。
- ・エンジン始動前にプラグ、各部のねじ、 ナットにゆるみがないか必ずチェックし てください。特に取付け部分や可動部(ス ロットルアーム等)は注意してください。 破損しケガをする恐れがあります。

4

- ・エンジンを始動するときは、安全メガネや 手袋を着用し、必ずスターターを使用して ください。ケガをする恐れがあります。
- ・走行前にスロットル・リンケージをチェック してください。はずれるとケガをする恐れ があります。
- グロープラグクリップやそのコードが、回転 部分にからまないようにしてください。巻き込んでケガをする恐れがあります。
- ・エンジンを運転中、車体を持ち上げてタイヤを空転させないでください。 ケガや故障の原因となります。
- ・エンジンを停止させるときは、エンジン回転を最低速にし、燃料パイプをつまんで、燃料供給を止めてください。その際、回転部分には触れないでください。ケガをする恐れがあります。
- ・エンジン停止後、プラグヒートをしなく てもクランクすると、始動することがあ ります。ケガや故障の原因となります。

エンジンの構造について

このエンジンは『OSリングレス方式』のシリンダーピストンを採用しています。クランクシャフトを手で回したときに、上死点(ピストンが一番上に上がった所)付近でかたくなりますが異常や故障ではありません。そのままご使用ください。シリンダーの内径は、上部に向かってわずかに小さくなるように作られています。エンジンを運転していない(冷温時)ときに、ピストンが上死点付近でかたいのは、このためです。これは運転中(高温時)の熱膨張により、ピストンとシリンダーのすきまが最適になり、安定して運転できるように設計されています。




6

電動スターターを使用する時の注意

オーバーチョーク(シリンダー内に余分な 燃料が入り過ぎた状態)のままで電動スターターを使用すると、シリンダー内の燃料 が圧縮できなくなり、ピストンがシリンダー内で動かなくなります。

同時にコンロッドが変形したり、他のエンジン内部のパーツを破損してしまいます。

オーバーチョークの場合は、プラグレンチでプラグを取り外した後、スターターを使用し余分な燃料を排出してください。この時、燃料が飛び出すので目に入らないよう、ウエスなどで押さえてください。プラグ穴から燃料が出なくなったら、プラグを取り付けてエンジンを始動してください。



取扱い上の注意

保証について

最近のレースにおいては、高出力用燃料 の使用により、エンジンにとって大きな 負担になります。

弊社としましては現在のエンジンの価格 に見合う範囲で、入手出来る最高級の材料を選んでいますが非常に過酷な条件で のレースの積み重ねに十分耐えるだけの 材料は残念ながら入手できません。

従って材質に起因する各部品の使用中の 摩耗や破損につきましては、このエンジンに限り保証しかねますのでご了承くだ さい。

走行上の注意

- ■道路での走行はおやめください。
- ■歩行者や小さな子供がいる場では走行させ ないでください。
- ■室内や狭い場所では走行させないでください。
- ■排気音が他の人の迷惑になる場所(病院や住宅の周辺等)では走行させないでください。

注意

キャブレタースロットルは仮止めしてあります。ご使用のキットにより、キャブレタースロットルの向きを変えて取り付けてください。

8

O.S.EMBIME

この製品は1/8オフロードレーシングトラギー競技専用エンジンです。

21クラスと共通のマウントサイズで1/8バギーにも搭載可能です。

トラギーに適した出力特性を持ち、低燃費、 軽量低重心に仕上げました。またTプラグ P3の採用により、パワーや燃費、耐久性に 優れています。

21JNキャブレターには口径8mmのレデューサーを標準装備。まさにレーシングエンジンとしての資質を持ち、OSならではの扱い易さ、ハイパフォーマンスを実現したエンジンです。

製品について

付属品

・Tプラグ P3 1個 (ホットタイプ)



・エキゾーストシールリング 1個



・ダストキャップ Ø3、Ø16、Ø18 各1個



始動前に必要なもの

このエンジンを始動するために、次のようなオプション (別売)や用具類が必要です。エンジンを購入された販 売店等に相談して購入してください。

■ オプション (別売)

グロープラグ (Tプラグ) グロープラグは消耗品です。予備のプラグに はTプラグ P3及 びP4 が適合します。



スーパーエアクリーナー203 一式 21 クラスバギー用で湿式タイプのエアクリーナーです。

28XZハイパーフライホイルセット エンジンのパワー特性に合わせた、フライホイルです。

スーパージョイントチューブ21 ジョイントチューブタイプのサイレンサーに使用します。

M2000

エキゾーストマニホールド 一式 T-2060 WN チューンドサイレンサー用です。

T-2060 WN チューンドサイレンサー 一式

ジョイントチューブタイプ

M2000SC

エキゾーストマニホールド 一式 T-2060SC WN チューンドサイレンサー用です。

T-2060SC WN チューンドサイレンサー 一式 スプリングコネクトタイプ

T-2060SC WNコンプリートセット T-2060SC WNチューンドサイレンサー 一式と M2000SCエキゾーストマニホールド 一式がセット になっています。

10

O.S.ENGINE

■ 工具類

次のような工具があると便利です。

六角ドライバー

エンジン搭載などに必要です。 対辺が1.5mm、2mm、2.5mm。



マイナスドライバー キャブレターの調整に必要です。1番、2番など。



OSロングプラグレンチ (プラグキャッチ機構付) スプリングによりプラグがレンチに固定できるので、 取付位置が深い場合の脱着に便利です。(別売)



■ 始動に必要なもの

燃 料

一般に市販されている良質の模型エンジン用燃料をご 使用ください。一般にエンジンの出力は、使用する燃料 に含まれるニトロメタンの量が多くなるにつれて増加 します。ニトロメタンの量や、燃料の種類を変えた場合

は、キャブレターの再調整を行ってく ださい。なおニトロメタンの含有量 を増やせばパワーはアップしますが、 グロープラグの消耗が早いことと、 エンジンの寿命が短くなる点にご留 意ください。



燃料は有毒ですので目や口に入れないでください。 / 対児や子供の手の届かない冷暗所で保管してく ださい。健康を害する恐れがあります。

/!\ 燃料は火気厳禁です。火災の恐れがあります。

燃料フィルター

燃料タンクからキャプレターへつなぐ チューブに取付けてゴミ等を取り除く フィルター




プラグブースター

プラグヒートの時に使用します。 始動用バッテリーとブースターコ ードが一体になった物。使用する 前に満充電しておきます。



スターターボックス

エンジン始動時に使用します。



スターターボックス用7.2Vバッテリー スターターボックス田の電源です

スターターボックス用の電源です。 スターターボックスに合わせて 選びます。使用する前に満充電

しておきます。

燃料ポンプ

燃料缶から燃料タンクへ燃料を移す時に 必要です。



シリコンチューブ


燃料の配管に使用するもので、 内径2mm、外径5~5.5mm位 のものが良いでしょう。




12

O.S.Engine

各部の名称



[/]キャブレタースロットルについて



このキャブレターには次の4つの調整部分があります。

- ●ニードルバルブ (工場出荷時にセットしてあります) 最高回転 (スロットル全開時) における空気と燃料の 比率 (混合気) を調整します。
- ●アイドル調整バルブ 中速や加速の感覚を変えたい時に調整します。(動かす範囲は±1回転以内にしてください。)
- ●メータリングニードル 安定したアイドリングとスムーズな中速への加速が、 得られるようアイドリング時の混合気を調整します。
- スロットルストッパー (工場出荷時にセットしてあります) アイドリングの回転数を調整します。

このキャブレターのアイドル調整バルブ、メータリングニードルは弊社で基準の位置に調整してあります。 しかしながら使用される燃料や気象条件や用途等により、若干の再調整が必要な場合があります。そのままの状態で運転されてみてよい結果が得られない場合は、調整の項に従って調整してください。

14

O.S.ENGINE



グロープラグは使用される燃料や気象など により、エンジンに作用する性質が変化します。 実際にテストのうえ、最良のものを選んでく ださい。グロープラグのフィラメントが断線 したり、傷んだ場合は同じOS P3又は P4を 使用してください。

グロープラグの役目

グローエンジン始動時は通電しフィラメントを赤熱させ 点火させます。始動後は通電を止めても、前サイクルの 燃焼熱によりプラグのフィラメントが赤熱され回転が持 続します。高回転時にはフィラメントが高温となり早い タイミングで点火し、低回転時では遅いタイミングで点 火を行います。

グロープラグを長持ちさせるコツ

グロープラグは消耗品と考えてください。使い方次第でプラグの寿命は大きく変わります。ここでプラグを長持ちさせるコツをいくつかご紹介しましょう。

グロープラグについて

- グロープラグを中速以上の回転域では、 プラグヒートの電源を切ること。
- あまりニードルを絞りすぎない。
- エンジンにマッチしたプラグを使用する。
- なるべく低二トロ燃料を使用する。

グロープラグの交換の目安

エンジンの性能を100%維持するには、いつもプラグをベストコンディションに保つ必要があります。 こういう場合は早めにプラグを新品に交換してください。


- フィラメントの表面が荒れて白色化している場合。
- 異物が付着している場合。
- フィラメントが変形している場合。
- フィラメントの表面が汚れている場合。
- プラグの本体が錆びている場合。
- 混合気が濃いときにエンジンが止まりやすくなった時。
- 低速回転時に止まりやすくなった時。
- 始動性が悪い時。

付属品の取付け

■グロープラグをアウターヘッドに取付けてください。 (OS P3等のTプラグには、ワッシャは付いていません)



■ エキゾースト (排気口) にはエキゾーストシール リングを取付けてください。



■ ダストキャップセットの取付け


エンジンを保管する際に、エキゾースト、キャブレター及びニップルなどに装着し、エンジン内部へのほこりなどの侵入を防ぎます。

16

O.S.ENGINE

このキャブレタースロットルは仮止めしてあります。 ご使用される前にいったんゆるめて、キャブレター スロットルが奥まで確実に入っているか確認します。

- ・次に締め付けねじをゆっくりと締めていき、軽く当たった所から120~180°締め付けてください。それ以上締め付けますとサーモインシュレーターが破損します。
- ・このキャブレターリテイナーは、両側からはさみ込む構造となっており、さらにサーモインシュレーターがゆるみ止め効果をもっていますので、120~180°締め付けるだけで充分です。




′キャブレタースロットルの取付け

注意

キャブレターリテイナーをエンジンから取外す場合は、内部に使用している"O"リングを傷付けないように注意してください。

リテイナー締め付けねじを取り外し、リテイナーパーツをそれぞれ外側へ抜き取ってください。内側へ移動させて抜き取ると"O"リングを破損します。



エンジンの取付け


エンジンを車に搭載する場合、次のことに注意して ください。

- 1. エンジン本体の取付け面(ビームマウントの下面) は完全に平面になるように加工されています。 エンジンマウントが平面でないと、クランクケー スやシリンダーライナー、ベアリングなどを変形 させ、エンジンの性能を十分発揮できないばかり でなくエンジンを破損してしまうことがあります。
- 2. エンジンマウントの上下面が平行になっているこ とを確認のうえ、3mmの六角穴付キャップスク リューでエンジンに取り付け、その後シャーシに 搭載してください。

注 意

車種によってエンジンの底の一部が、シャーシと 干渉する場合が有ります。その場合、シャーシ側 をヤスリ等で削って、干渉しないようにして取付 けてください。

別売の28XZハイパーフライホイルセットを使用す る時は、付属のコレットを必ず使用してください。



18

O.S.ENGINE

ブレークイン(ならし運転)とは・・・

実際に使用する条件(燃料・回転数・エンジン温度等) に徐々に近付けていく事です。

濃すぎたり低速回転を続けても意味がありません。 低速運転及び低温での運転を長い時間すると、燃料 のオイルがゲル化しシリンダーやピストン等が膠着 する事があります。

車の場合、燃料タンクの位置がキャブレターと比較 的離れている上に、走行中は路面の凸凹等でタンク 内の燃料の液面が大きく変化します。

燃料の液面差を少なくし、燃料を安定してキャブレ ターに供給するために、必ずマフラープレッシャー(エ ンジンの排気圧を利用して、サイレンサーから燃料 タンクに圧力をかける方法)を使用してください。

始動~ブレークイン(ならし運転)⁾


エンジン始動前にプラグ、各部のねじ、ナット ★ にゆるみがある場合は、必ず締めてください。 特に取付け部分や可動部(スロットルアーム等) は注意してください。破損しケガをする恐れが あります。

エンジンを始動するときは、安全メガネや手袋 ケガをする恐れがあります。

走行前にスロットル・リンケージをチェックして 人 ください。はずれるとケガをする恐れがあります。


以下はこのエンジンに、OSチューンドサイレンサー T-2060WNを付け、30%ニトロの燃料を使用した 場合のブレークイン方法の目安です。

- ◆ 燃料タンクに燃料を入れます。
- ◆ プラグのフィラメントが赤熱するかプラグブース ターで確認して、ヒートシンクヘッドに取り付け てください。




プラグを通電しての点検時は手で持たずに、 工具等ではさんで行ってください。また顔を ▲ 工具寺ではさんで11つく、たこより 1111 近付けないでください。コイル内の燃料が沸 騰してやけどをする恐れがあります。

- ◆キャブレターは工場出荷時に下記のようにセット してあります。このままの状態で始動してください。
- ●ニードルバルブは全閉から約3.5回転開けた状態。




●スロットルはキャブレター本体から、約0.5mm開 いた状態。



20

O.S.EMBINE

- メータリングニードル、アイドル調整バルブは基 準位置にセットしてあります。 (P26参照)
- ◆送受信機のスイッチを入れ、各リンケージ部が正 常に動くかチェックします。
- ◆ エンジンの回転方向(シャフト側から見て反時計 方向)を間違わないように、スターターボックス でエンジンを回して、燃料をエンジン内部へ呼び 込みます。




◆ プラグブースターでグロープラグに通電して、エ ンジンを始動してください。(必ずエアクリーナ ーを取り付けてください。)


始動しない、始動してもすぐに止まる場合

下記の方法を試してください。

- ニードルバルブを全閉の位置から約3回転の位置に して始動する。 (これ以上は閉めないでください)
- ●スロットルストッパーで、スロットルを工場出荷 位置より少し開いた位置にして始動する。



◆ エンジンが始動したらタイヤを浮かせた状態でプラグヒートをしたまま、送信機のスロットルを軽く動かして、低速と中速を繰り返しエンジンを暖めます。 (この時、高速状態でエンジンを回し続けないようにしてください)




(注意)

エンジンを始動する時はタイヤを地面から持ち上げていますので、エンジンはいわゆる無負荷状態にあり、スロットルが中速以下でもかなりの高速で回転します。この状態で運転を続けると、コンロッド



とクランクピンが焼き付きを起こすことがあります。 スロットルを開けすぎないようにしてください。

- ◆ 次にプラグヒートをはずして走行します。このとき中速付近で止まってしまうようであれば、濃い状態(吸い込む燃料が多い状態)なのでニードルバルブを約30°閉めてください。
- ◆ この状態で1タンク、その後、1タンクごとにニードルバルブを徐々に閉める作業を行いながら、約2リットルを目安に走行してください。 (ストレートでの全開の時間を延ばして行きます)なお中速でどうしても止まってしまう場合は、アイドル調整バルブを約45°閉めてください。以上でブレークインは終了です。



22

O.S.ENGINE

(注意)


燃料の種類を変えたり(特に高ニトロメタン燃料に変えた時)エンジンを修理したり、主要なパーツを交換した場合は、再度ブレークイン(低速回転で長く運転しない)を行ってください。

■エンジンを停止する場合


エンジンを停止する時は、エンジン回転を最低速にして燃料パイプをつまんで、燃料供給を止める。 又は、エアクリーナーを外して吸気口をふさいでエアーを止めます。この時、必ず軍手などをして ください。

(注意)

エンジン停止直後の時は回転部分やエンジン本体、 サイレンサーは高温になっています。手などで触れ ないでください。



■キャブレターの調整は、必ずブレークインが終了してから行ってください。



キャブレターの調整

- ◆走行させる場所で一番長い距離のとれる直線(スロットル全開でまわれる大きなコーナーのある時はそれも含める)部分を2~3度スロットル全開で走行させてみて直線での速度を見た上で一度、車を手元にもどします。ニードルバルブ(以下ニードル)を少し閉めて[一度に約15°]また同じように走行させてみてください。
- ◆ニードルを閉めるにつれて、直線での速度も次第に速くなってきます。最高の速度が得られるところがニードルの最良位置ですが、これは走行させた上での感覚で判断する以外にありません。ニードルを最良の位置から閉めすぎると、エンジンの排気ガスの色がほとんど見えなかったり、車の速度が途中からにぶったりしますので、そのような走行状態になれば閉めすぎですから、ニードルを約45~90°開けてください。

O.S.Engine

- ◆次にアイドリング(低速回転)の調整を行います。 車を約5秒間アイドリング運転で停車させて、スロットルを全開にしてみます。
 - この時排気口から白煙を多くだしながら濁った音を出して回転がもたついて上昇するようでしたら、燃料が多すぎる状態ですからメータリングニードルを時計方向(右)に $45\sim90^\circ$ 閉めてください。 (メータリングニードルは一度に $45\sim90^\circ$ ずつ行ってください)

もし、スロットルを全開にしたとき止まってしまったり、白煙がほとんどでないで力のない音を出しながら少し遅れて回転が上昇するようでしたら、燃料がすくなすぎる状態ですからメータリングニードルを左に45~90°開けます。

上記、調整中メータリングニードルを動かしすぎ た場合は、メータリングニードルの基準位置の項 を参照に調整してください。

◆ スロットルの操作(低速から高速運転)に対して エンジンの回転がスムーズに反応するようになる まで根気よく実際に走行させて調整を行ってくだ さい。 ◆ ニードル・メータリングニードル調整とも、調整 が徐々に合ってくるに従って閉めていく角度を小 さくしていくのが上手なコツです。

(注意)

24

空ぶかしでの調整はいくら行っても、実際に走行させる時のキャブレター調整とは大きな違いがあり無意味です。またエンジンの破損にもつながりますので、空ぶかしでの調整はしないでください。

- ◆最良のキャブレター調整の位置は、排気ガスが走行中でもはっきりと見えていて加速時にはスムーズにエンジン回転が上昇する状態です。 ただし、ニードルやメータリングニードルの両方閉めすぎは、エンジンがオーバーヒートしたり回転が不安定になりエンジンが破損(焼き付き)します。共に少し開けぎみにセッティングするのが上手な使い方です。
- ◆ アイドル調整が合ってくると、スロー運転の回転が上がってきますので、アイドリングが高すぎるようでしたらスロットルストッパーを戻して希望する低速回転になるようにセットしてください。

◆ 引き続きエンジンの運転時間が増えるに従い、ニードルバルブの最良位置がごくわずかですが、閉める方向に変化します。


(注意)


ニードルバルブの開度は目安です。実際に使用される燃料、サイレンサーによりキャブレターの調整位置は変化します。傾向としてはニトロ分の少ない燃料を使用された場合は、ニードルバルブを閉める方向になりますのでご留意ください。

ただしニードルバルブの閉めすぎは、錆の発生やエンジンを破損する原因になります。

■メータリングニードル、アイドル調整バルブ の基準位置

スロットル調整中メータリングニードルやアイドル 調整バルブを動かすと、混合気の調整範囲外にずれ てしまうことがあります。この場合、図に示す位置 まで元に戻してください。





26

O.S.ENGINE

走行後のメンテナンスは大変重要です。次回 の走行までに次のような作業を行ってください。

■ 燃料の除去と注油

- ◆一日の走行が終わったら、燃料タンクに残った燃料は必ず抜き取ってください。
- ◆その後もう一度エンジンを始動し、キャブレターや燃料パイプの中に残っている燃料がなくなるまでアイドリングで運転してください。エンジンが止まったらエンジンが暖かい内に電動スターターで2~3秒回し、エンジン内やサイレンサーに溜まった廃油を排出してください。
- ◆ さらに模型エンジン用防錆潤滑油をエンジン内部 に少量注油し、エンジン内部にゆきわたるよう電 動スターターで4~5秒回してください。
- ◆ これによりかなりの防錆効果が得られ、また余分 なオイル分が残らず、次回のエンジン始動がやり やすくなります。

メンテナンス

防錆潤滑油はキャブレター内の"O"リングを傷める場合がありますので、キャブレターには注油しないでください。

模型エンジン用防錆潤滑油は、販売店でお求めください。


■ 汚れの除去

(注意)

エンジン本体やサイレンサー、マニホールドなどに付着した汚れは高温となる部分が多いため、本体表面に焼き付いてしまい、放熱効果を落とす原因となります。エンジン部分の汚れが目立つようになれば、エンジンを車体からおろして、アルコールを使用して、汚れを落としてください。

■キャブレター取り扱い上の注意

使用される燃料中にごみ等が含まれていますと、キャブレタートラブルの原因になります。キャブレターと燃料タンクの間に高性能な燃料フィルターを使用し、燃料タンクにゴミが入らないように注意してください。ゴミによってキャブレターがつまり燃料がうまく流れなくなると、エンジンがオーバーヒートしたり時には焼き付きによって、エンジンを破けすることがあります。定期的に燃料フィルを一及びオャブレターの掃除を行ってください。またエアクーリーナーも汚れがひどい場合は、新品のフィルターエレメントに交換してください。



28

O.S.ENGINE

エンジンの点検

エンジンは長時間、使用している間に摩耗などにより正常な性能を発揮しなくなることがあります。もし、次のような症状が現われたら部品交換をしてください。

- ◆ エンジンの音が変わり、すぐオーバーヒートする。
- ◆ パワーが極端になくなる。
- ◆ アイドリングが不安定になったり、アイドリング でエンジンがよく止まる。

上記のような症状の場合、多くはボールベアリング、シリンダービストン、コンロッド、クランクケースの異常が考えられます。注意深く点検し必要に応じて交換してください。

O.S.Engine

症 状	
エンジンがかからない	
原因	対 処
燃料タンクに燃料が入っていない。 キャブレターまで燃料が来ていない。	燃料タンクに燃料を入れてキャブレターまで 燃料を送る。 (チョーク)
プラグが切れている。 プラグヒート用電池が減っている。	プラグを交換する。電池を新品にする。 プラグが赤熱するかをチェックする。
燃料フィルターの詰まり。 フィルターエレメント、サイレンサー内の汚れ。	燃料フィルターのそうじ及び新品と交換する。 フィルターエレメント、サイレンサー内のそうじ。
オーバーチョーク(エンジン内に燃料が入り過ぎ)	プラグをはずしエンジン内の燃料を出す。
燃料チューブがはずれてる。 燃料チューブに穴が開いている。	燃料チューブを確実に差し込む。途中で折れて ないかチェックする。新品のチューブと交換。
サーボリンケージの調整不良。	サーボをニュートラルにして、リンケージをやり直す。
スターターボックスの回転方向が逆。	シャフト側から見て反時計方向に回転している かチェックする。

30

O.S.ENGINE

症 状	
エンジンがかかるがすぐに止まる	
原因	対 処
燃料タンクに燃料が少ししかない。	燃料タンクに燃料を入れる。
プラグが劣化している。	プラグを交換する。
燃料フィルターの詰まり。 フィルターエレメント、サイレンサー内の汚れ。	燃料フィルターのそうじ及び新品と交換する。 フィルターエレメント、サイレンサー内のそうじ。
エンジンのオーバーヒート。	エンジンが冷めるのを待つ。 ニードルを開けて再始動する。
クラッチの切れが悪い。	クラッチスプリングのテンションなどを調整。
始動後、プラグヒートをすぐに切っている。	始動後はプラグヒートをすぐに切らず、回転が 安定するまでそのままにする。
燃料タンク内の燃料が異常に泡立っている。	燃料タンク取付ねじに"O"リング等を入れて、 泡立たないように燃料タンクを取り付ける。



アイドリング(低速回転)が安定しない			
原因	対 処		
適切なプラグを使用していない。	取扱説明書に記載されている推奨ナンバーの プラグを使用する。		
特殊な用途のグロー燃料を使用している。	異常に二トロ含有量の高い物やオイル含有量が 少ない物を使用しない。		
フライホイールが異常に軽い。	適正な負荷をかける。		
サイレンサーが外れてたりガタがある。	サイレンサーを確実に取り付ける。		
最高回転が思った通りにあがらない			
原因	対 処		
暖気運転やブレークインが不充分。	必ず暖気運転を行ったあとニードルをセット する。充分にブレークインを行う。		
サイレンサー、マニホールドの接続が不十分、 又は外れている。	シールリングの交換。マニホールドとサイレン サーの接続をチェックし確実に取り付ける。		
タンクからキャブレターへの配管が亀裂、破損。	配管のシリコンチューブを新品と交換する。		

O.S.ENGINE

レスポンスが悪い	
原因	対 処
プラグが劣化している。	プラグを交換する。
キャブレターの調整不良	メータリングニードル、アイドル調整ねじで 低速回転域を確実に調整する。
エキスポネンシャル機能付送信機の設定ミス。	送信機のセッティング内容をチェックする。
リンケージが正確でない。	スロットルコントロールサーボがリンケージと 干渉してないかチェックする。
回転落ちが悪い	
原因	対 処
アイドリング時のスロットル開度が 開きすぎ。	スロットルストッパーを適切な位置まで閉めて アイドリングの回転数を下げる。
メータリングニードルの閉めすぎ。	メータリングニードルを少し開ける。
キャブレター取付部の不良。	キャブレターを確実に取り付ける。

エンジン分解図

O.S. EIVEIIVIE

価格(円)

绐

먭

No. | 品名コード

22854200 アウターヘッド

3,360

158 9,975 315

2 22854100 インナーヘッド 3 22854140 ガスケットセット 3-1 23764020 カバーガスケット

C.Max18 ————————————————————————————————————	6 - 3 - C.M2.6x7 - 3-1 - 3-1 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 -	
	34	

1,260

7,875 3,150 7,350 866

158

2,625 8,715 525 147

4 22853000 シリンダーピストン 一式 5 22856000 ピストンピン 6 21817000 ピストンピンフテイナー (2個セット) 7 23755020 コンロッド 8 22848030 キャブレタースロットル 21JN 9 23981740 キャブレターフテイナー 一式

表示価格は税込です。

改良のため予告なく仕様・価格等変更することがあります。

| 22884250 | ダストキャップセット (Ø3.Ø16, Ø8各1個)

22826140 エキゾーストシールリング

525 210

C…キャップスクリュー


9-1 24881824 "O" リング (2個) 10 23731000 クランクシャフトベアリング (前)

11 22851000 クランクケース 12 23730020 クランクシャフトベアリング (後)

13 22852000 クランクシャフト 15 23763010 スクリューセット 71641300 グロープラグ P3

14 |22857000 |カバープレート





36

[/]キャブレタースロットル21JN 部品表

No.	品名コード	品 名	価格(円)
1	23781400	ボールリンク(No.3)	630
1-1	26381501	取付ねじ	105
2	23981520	ダストカバー	368
3	23818340	メータリングニードル 一式	735
3-1	27881820	"O" リング(2個)	147
4	22848210	スライドバルブ	1,575
5	71533000	レデューサー Ø8(赤)	420
5-1	22615000	"O" リング	105
6	23618197	ニードル 一式	525
6-1	46066319	"O" リング	147
7	22082940	ニードルホルダー 一式	630
7-1	22082950	燃料インレット	347
8	22848160	スロットルストッパー	378
8-1	27881820	"O" リング	147
9	23781600	アイドル調整バルブ 一式	788
9-1	46066319	"O" リング(大)	147
9-2	22781800	"O" リング(小)	116
10	22848130	キャブレター本体	4,725
11	23781110	サーモインシュレーター	735
12	29015019	キャブレターガスケット	105

表示価格は税込です。 改良のため予告なく仕様・価格等変更することがあります。



OS純正オプションパーツ&アクセサリー

- Tプラグ
- P3 (71641300)

• P4 (71641400)

- M2000SC エキゾーストマニホールド 一式 (72106440) ¥3,675
 - ・マニホールドスプリング (2個人) (72101272) ¥420
 - エキゾーストシールリング (2個人) (22826140) ¥525
- T-2060SC WN チューンドサイレンサー 一式 (72106130) ¥9,240
 - ・エキゾーストシールリング (22826140) ¥525
 - ・ ジョイントスプリング (3個入) (72106042) ¥525



■ M2000

エキゾーストマニホールド 一式 (72106430) ¥2,940

- ・マニホールドスプリング (2個人) (72101272) ¥420
- エキゾーストシールリング (2個人) (22826140) ¥525
- T-2060WN チューンドサイレンサー 一式 (72106090) ¥8,715
- スーパージョイントチューブ21 (72106300) ¥630
- ■T-2060SC WN コンプリートセット (72106135) ¥11,865
 - ・T-2060SC WN チューンドサイレンサー 一式 (72106130) ¥9,240
 - ・M2000SC エキゾーストマニホールド 一式 (72106440) ¥3,675

38

CS STITE RACING PERFORMANCE PARTS

- 28XZハイパーフライホイルセット MUGEN (71812000) ¥1,575
 - ・28XZハイパーフライホイルMUGEN (71812100) ¥1,470
 - ・コレット (71801100) ¥210



- 28XZハイパーフライホイルセット KYOSHO (71813000) ¥1,575
 - ・ 28XZハイパーフライホイルKYOSHO (71813100) ¥1,470
 - ・コレット (71801100) ¥210



- ダストキャップセット ø3 (5個入) (73300305) ¥315
 - Ø8 (3個入) **(73300812)** ¥315
 - Ø16 (3個入) **(73301612)** ¥368
 - Ø18 (3個入) (73301812)







- スーパーエアクリーナー203 一式 (72413000) ¥2,205
 - 203スポンジフィルターエレメント (72413200) ¥683 (4個人)



- キャップスクリューセット (10本入)
 - M2.6x7 (79871022) ¥315
 - M2.6x18 (**79871055**) ¥315
 - M3x18 (79871180) ¥315

■ ロングプラグレンチ (71521000) ¥714



*表示価格は税込です。 改良のため予告なく仕様・価格等変更することがあります。


要目


■ 行 ■ ボ ■ ス	程	体	積	4
■ボ			ア	1
■ス	 	-	ク	1

4.09cc (0.25cu.in.) 17.5mm (0.689in.) 17.0mm (0.6691in.)

■ 実 用 回 転 数 ■ 出 力 ■ 重 量

4,000-39,000 r.p.m. 3.1ps / 33,000 r.p.m. 370g (13.05oz.)





単位mm

40

O.S.EDGINE

◆エンジンの修理について

- よく洗浄してエンジン本体のみを「OSエンジンサービス係」までお送りください。(エンジン以外のものが付いていたり汚れがひどいと分解や洗浄に時間がかかり、修理代が高くなります)この時、故障時の状態及び修理希望事項を必ずお書き添えください。
- 原則として弊社到着後10日以内で修理完了致します。
- 修理品のお支払いについては、コレクトサービス(宅 急便代金着払いシステム)により発送させていただ きますので、修理品送付時、現金等を同封しないよう にお願いします。

◆お客様のパーツ直接購入について

 ◆交換部品については販売店、もしくは当社から直接 購入することができます。直接購入される場合は、 当社パーツリストの価格での販売となります。また、 送料が必要となりますのでご了承ください。

アフターサービス

■ご注文方法

電話、FAX、封書にてご注文ください。

必要事項

氏名、住所、電話番号、8ケタ品名コード、品名、数量。

- 送料支払方法
 - 1. 宅急便

A. 代金着払い B. 銀行振込 C. 郵便振込 送料荷造手数料 740~1,470円 (税抜き)

2. 郵 送

A. 銀行振込 B. 郵便振込 送料荷造手数料 一律200円(税抜き) ただし、ご注文合計金額が2,000円(税抜き) 以上の場合は宅急便にて送付。

● 金額割引

ご注文合計金額が8,000円 (税抜き)を超える場合、 送料荷造手数料は300円 (税抜き)となります。

注意

修理品については金額割引の対象外とさせて頂きます。

修理品、パーツ販売、エンジンに関するお問合せは、 「OSエンジンサービス係」までお願い致します。

OSエンジンサービス係 |

電話受付時間

8:30~18:30 (土・日・祝日を除く) 電 話 (06) 6702-0230 (直通)

FAX (06) 6704-2722

*直通電話が混み合っている場合には、しばらくたって からおかけ直しいただくか、右記の電話番号(代表) あてにご連絡ください。

-情報提供サービスのご案内

・新製品情報 ・イベント告知

・トラブルシューティング ・カタログ請求

URL: http://www.os-engines.co.jp

・製品に関するご質問等は

E-Mail: info@os-engines.co.jp

- 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止 されています。
- 本書の内容については、製品改良のため予告なしに変更す る場合があります。
- 本製品の仕様、デザインおよび説明書の内容については、 改良などにより予告なく変更する場合があります。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

小川精機株式会社

〒546-0003 大阪市東住吉区今川3丁目6番15号

電話 (06) 6702-0225番(代) FAX (06) 6704-2722番



42

小川精機株式会社

〒546-0003 大阪市東住吉区今川3丁目6番15号

(06) 6702-0225番(代) (06) 6704-2722番 電話 FAX URL : http://www.os-engines.co.jp